

GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS

revisão: 06/2005														
 <b>Lábramo Centronics</b>			<b>GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS / CAMCORDERS / MP3 / CELULARES</b>											
			USB					SERIAL						
<b>CÓDIGOS DOS CABOS</b>			<b>11.115</b>	<b>11.105</b>	<b>11.112</b>	<b>11.110</b>	<b>11.111</b>	<b>11.114</b>	<b>espec</b>	<b>10480</b>	<b>10481</b>	<b>10482</b>	<b>10483</b>	
<b>FABRICANTE</b>	<b>MODELOS</b>	<b>SUB-MODELO</b>	<b>AxA</b>	<b>AxB</b>	<b>MiniB-4</b>	<b>MiniB-5</b>	<b>MiniB-8</b>	<b>MiniB 8R</b>	<b>Mini 12E</b>	<b>DB9 xMdin</b>	<b>DB9 xP2</b>	<b>DB9 xMdin</b>	<b>DB9 xMdin</b>	
<b>AIPTEK</b>	PenCam	VR/Trio/TrioVGA					X							
	Pocket	DV / DVII					X							
<b>ARGUS</b>	DC...	35XX/16XX/22XX				X								
		27XX / 32XX				X								
<b>BUSLINK</b>	D	20U2/40U2/60U2				X								
<b>CANON</b>	Powershot	S- 300/330/400/				X								
		S- 30/40/45/50				X								
		A-10/20/30/40/60/70/100				X								
		A-200/300				X								
		SD-10/100. G3/G5				X								
	IXUS...	V/V2/V3								X				
		300(S300ELPH)				X								
	Pro	90-IS							X					
	S...	230/200/100/110								X				
		'20/10								X				
EOS...	D60/D30/10D				X									
G...	G1/G2/G3 - GL2								X					
	G2-PRO								X					

GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS

	Camcorder	ZR45MC, ZR50MC				X							
<b>CASIO</b>	QV...	2000UX/2300UX			X								
		2900UX/3EX/3000EX			X								
		4000/4000X/R4/R51				X							
	Dock	Exilim		X									
<b>CLONE</b>	Fashion Plus	2/4MP				X							
<b>COMPAQ</b>	IPAQ	MP3 PLAYER			X								
<b>CONCORD</b>		EYE-Q Mini				X							
<b>CONTAX</b>		TVS DIGITAL				X							
<b>CREATIVE LAB</b>	PC CAM	750					X						
		550				X							
<b>EPSON</b>	PhotoPC...	3000Z/3100Z			X								
	Serial	PC500/PC600								X			
<b>FUJI</b>	FinePix..	7000				X							
<b>GOTEC</b>	CMS	3100			X								
<b>HP</b>	PhotoSmart	315/315xx			X								
		120/120xx/120V				X							
		318/318SE/318xi/320/320xx/435					X						
		435xx/612/612xx/620xx/635xx					X						
		715xx/720xx/735xx/850xx/935					X						
		935xx/945xx					X						
		C618		X									
	812/812xx								X				
	Camera Dock	8886					X						
	PLAYERS	MP3 PLAYER				X							

GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS

<b>JVC</b>	GR...	DVP7U/DVP3U/DVM76U				X							
		DVL920U/DVM96U/DV2000U				X							
		DV3000U				X							
<b>KODAK</b>	CX...	4200/4210/4230/4300/4310/6200/ 6230/6445/6330/6340/7220/7300/ 7310/7330/7430/7530			X								
		DX...	3215/3500/3600/3700/3900/4330/ 4530/4800/4900/6340/6440/6490/ 7440/7630			X							
	Serial	20/25/200/210/215									X		
		3200/DCS-2									X		
	DC...	3700/4800/4800z/4900			X								
	LS...	420/443/633/743/753			X								
Dock	4000/6000/camerall/			X									
<b>KONICA</b>	REVIEW...	KD200Z/KD310Z			X								
		KD400Z/KD500Z			X								
<b>KYOCERA</b>	FineCam...	S5/S3L				X							
<b>LeaderShip</b>	Superteen	350				X							
<b>LEICA</b>		DIGILUX 1				X							
	ZOOM	FLEX-2			X								
<b>MINOLTA</b>	DiIMAGE...	5/7/7i/7Hi			X								
		S404/S414					X						
		V										X	
<b>MOTOROLA</b>	CELULAR	TIM/C332G/C333G/C350G				X							
<b>NIKON</b>	CoolPix..	D100/ SQ (dock)				X							
		2000				X							
		5700/5000/4500/4300							X				
		95/990/885/880							X				

GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS

<b>OLYMPUS</b>	C...	C: 700/700UZ/2040Z/ 2100UZ/3000Z/3020Z 3030Z /3040Z/4040Z			X																
		2100UZ/2112DP			X																
		CX4230			X																
	C...	C:720/730/740...UZ					X														
		50Z/720UZ/730UZ					X														
		C:4000Z/5050Z					X														
	D...	D: i50/100/230/370/510Z				X															
		DS330(dockstation)					X														
		D:380/380Z/390/520Z					X														
	DVRecorder	DW-90/DS330/DS2000/ DS3000				X															
	Serial	380/380Z/520Z/550Z																			X
		560Z/220L/320L/340Lx																			X
		360/400Z/450Z/460Z																			X
		490/500L/600L/620L																			X
		820I/830L/2000Z/2100/																			X
		2020Z/2500L/4000Z/5050Z																			X
	E...	E: 10/20/100RS				X															
		2112DP				X															
	Stylus	300 Digital/400 Digital																			X
<b>PANASONIC</b>	LUMIX...	DMC-LC5x/LC40x/DMC-F7/LC20x																			X
<b>PENTAX</b>	Optio...	430RS/330RS																			X
		EI-200			X																
<b>POLAROID</b>	PhotoMax	PDC3350																			X
<b>RCA</b>	EBOOKs	REB1200/1100				X															
<b>RICOH</b>	Caplio	RR30																			X

GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS

<b>SAMSUNG</b>	Digimax..	350Sx/220se			X									
		101/200/201/230				X								
		340/410				X								
		130						X						
<b>SEALIFE</b>	Reefmaster	DC100/DC200						X						
<b>SONY</b>	DSC...	F: 505/505V/S70/S30/S70			X									
	Cybershot	P1/P2/P3/P5/P7/P8/P9/P10/P12/P20						X						
		P30/P31/P32/P50/P51/P52							X					
	DSC...	P71/P72/P92/S75/S85							X					
		V1/F707/F717/U10/U20							X					
	DSP...	P5/P7/P9/P10/						X						
	Camcorders	PC1/PC101/PC110/PC9/IP7B2							X					
		PC120BT/VX700							X					
	DCR	TRV-17/18/25/27/50/140/240							X					
		TRV-330/340/740/840/950							X					
	MAVICA	CD1000				X								
		FD92/FD97/FD100/FD200							X					
	MVC...	CD250							X					
		CD200/CD300/CD400							X					
	MP3	NW: MS7 Walkman / NW-S4 Netw.Walkman				X								
		S2 Sports NET MD							X					
PLAYERS	MZ:NE410/N505/N707(black/blue)							X						
	MZ-410/505/707/S1							X						
		M11/M21/M25/M60/M61						X						

## GUIA PARA CABOS USB X CÂMERAS

<b>TOSHIBA</b>	PDR...	3310/3320				<b>X</b>								
		2300						<b>X</b>						
		M70/M71/M81								<b>X</b>				
		3300/4300								<b>X</b>				
<b>VEO</b>	Capture	210S						<b>X</b>						
<b>VISIONEER</b>		MX200				<b>X</b>								
<b>VIVITAR</b>	Vivicam...	3555/3555T/3315/3630							<b>X</b>					
		3640/3730/3735							<b>X</b>					
		3550/3540/2800/2795			<b>X</b>									
		5/10/20/40/50	<b>X</b>											
<b>ZOOM</b>	ZoomCam	100						<b>X</b>						

Este guia foi efetuado através de pesquisa em vários fabricantes. Solicitamos aos usuários que não encontrarem seu modelo ou qualquer duvida nos contatem através do e-mail : [suporte@labramo.com.br](mailto:suporte@labramo.com.br)

Copyright : Lábramo Centronics Ind. e Com. Ltda ®

Last rev.: 11-jun-2005